



2019-02-13



5014108800-1010

DOP-110IS

Instruction Sheet

(1) General precautions

Thank you for purchasing this product. This DOP-110IS instruction sheet provides information for the DOP-110IS series HMI. Before using this product, read through this instruction sheet carefully to ensure the correct use of the product. Keep this sheet handy for quick reference whenever needed. Before finishing reading this sheet, follow the instructions below:


- Install the product in an indoor location, which is free of vapor and corrosive and inflammable gas.
- Refer to the wiring diagram when connecting the wires.
- Ensure this product is correctly grounded. The grounding method must comply with the national electrical standard guidelines (refer to NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed.).
- Do not disassemble the HMI or change the wiring when power is on.
- Do not touch the power supply when power is on, or it may cause electric shock.
- When the HMI displays a low power notification and requires a battery change, contact Delta or local distributors for the replacement. Do not change the batteries by yourself.
- This product can be used with other industrial automation equipment. Read through this sheet carefully and install the product according to the instructions to avoid danger.
- Cleaning method: use a dry cloth to clean the product.
- This product must be used at an altitude below 2,000 m (6561.68 ft).
- If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection function provided by the equipment may be impaired.
- For repair and maintenance, contact Delta Electronics, Inc. Address: No.18, Xinglong Rd., Taoyuan City, Taiwan. TEL: +886-3-3626301.

If you have any inquiry during operation, contact our local distributors or Delta Customer Service Center. The instruction sheet may be revised without prior notice. Contact our distributors or download the latest version from the Delta website (<http://www.deltaww.com.tw/ia>).

(2) Communication port pin assignment


DOP-110IS COM1

COM Port	Pin	MODE1
		RS-232
	1	-
	2	RXD
	3	TXD
	4	-
	5	GND
	6	-
	7	RTS
	8	CTS
	9	-



DOP-110IS COM2

COM Port	Pin	MODE1	MODE2	MODE3
		RS-232	RS-422	RS-485
	1	-	TXD+	D+
	2	RXD	-	-
	3	TXD	-	-
	4	-	RXD+	-
	5	GND	GND	GND
	6	-	TXD-	D-
	7	RTS	-	-
	8	CTS	-	-
	9	-	RXD-	-



Note:

1. The mark “-” means connection is not required.
2. To use COM2 for flow control through RS-232 (RTS and CTS signals), COM3 port is not operable.

DOP-110IS COM3

COM Port	Pin	MODE1 RS-232	MODE2 RS-422	MODE3 RS-485
	1	-	TXD+	D+
	2	RXD	-	-
	3	TXD	-	-
	4	-	RXD+	-
	5	GND	GND	GND
	6	-	TXD-	D-
	7	-	-	-
	8	-	-	-
	9	-	RXD-	-

Note: the mark “-” means connection is not required.


DOP-110IS Ethernet interface (LAN)

Ethernet interface	Pin	Contact
	1	Ethernet
	2	TX+
	3	TX-
	4	RX+
	5	-
	6	RX-
	7	-
	8	-


Note: the mark “-” means connection is not required.

(3) Description of each part

DOP-110IS (front view)




DOP-110IS (rear view)



A	Power input connector	F	Ethernet interface (LAN)
B	COM2 (supports communication indicator)	G	USB Slave
C	COM3 (supports communication indicator)	H	USB Host
D	COM1	I	Memory card slot
E	Audio output interface	-	-

(4) Mounting dimensions

DOP-110IS



Unit: mm (inches)


(5) Installation and wiring

Precautions:


- Mount the HMI according to the illustration below. Incorrect installation direction may result in malfunction.
- To ensure the HMI is well ventilated, make sure there is sufficient space between the HMI and the adjacent objects or walls.
- This product should be used on a case / platform which conforms to enclosure Type 4X standard (for indoor use only).
- The maximum panel thickness for mounting must be no greater than 5 mm (0.2 inches).
- Use copper wires.

Installation diagram:


- Step 1:
Put the waterproof gasket onto the HMI and then insert the HMI into the panel cutout.




- Step 2:
Place the fasteners into the slots and tighten the screws until reaching the panel cutouts.



Step 3:
Tighten the screws with the torque between 0.5 N·M and 0.7 N·M to avoid damage to the plastic case.
DOP-110IS torque: 6.17 lb-inch (0.7 N·M)



Step 4:
For heat dissipation, keep a minimum clearance of 60 mm (2.36 inches) and 45 mm (1.77 inches) respectively on the rear and bottom of the HMI.




Unit: mm

Wiring:

Type	Wire gauge (AWG)	Stripped length	Torque
Solid	24 - 12	7 - 8 mm (0.28 - 0.31 inches)	5 kg-cm (4.3 lb-in)
Stranded	24 - 12	7 - 8 mm (0.28 - 0.31 inches)	5 kg-cm (4.3 lb-in)



Refer to the following diagram when wiring the power connector. The temperature rating of the cable must be greater than 75°C (167°F).



(6) Hardware specifications

Model	DOP-110IS
Display	Panel type 10.1" TFT LCD (65535 colors)
	Resolution 1024 x 600 pixels
	Backlight LED backlight (half-life under room temperature 25°C > 20,000 hours) ²
	Display range 226 x 128.7 mm
	Brightness 300 cd/m ² (Typ.)
CPU	ARM Cortex-A8 (800 MHz)
Flash ROM	256 Mbytes
RAM	256 Mbytes
Touchscreen	4-wire resistive touchscreen > 10,000,000 operated
Audio output	Buzzer Multi-tone frequency (2 - 4 kHz) / 80 dB
	AUX Stereo output
Network interface	1-port 10/100 Mbps auto-detection (with built-in isolated power circuit) ²
USB	1 USB slave Ver 2.0; 1 USB host Ver 2.0
SD	SD card (supports SDHC)
Serial communication port	COM1 RS-232 (supports flow control) ²
	COM2 RS-232 (supports flow control) / RS-422 / RS-485 ²
	COM3 RS-232 / RS-422 / RS-485 ²
Auxiliary function key	N/A
Calendar	Built-in

Model	DOP-110IS
Cooling method	Natural cooling
Approvals	CE / UL (use shielding network cable and magnetic ring with the filter of 300 ohm / 100 MHz)
Panel waterproof level	IP65 / NEMA4 (indoor use only)
Operation voltage ²	DC +24V (-15% to +15%) (use an isolated power supply) Supplied by Class 2 or SELV circuit (isolated from MAINS by double insulation)
Leakage current	500 V _{AC} for 1 minute (between DC24V terminal and FG terminal)
Power consumption ³	9.6 W (Max.) ³
Backup battery	3V lithium battery CR2032 x 1
Backup battery life	About 3 years or more at 25°C (77°F) (subject to operation temperature and condition)
Operation temperature	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Storage temperature	-20°C to +60°C (-4°F to 140°F)
Operating environment	10% to 90% RH [0 to 40°C (32 to 104°F)], 10% to 55% RH [41 to 50°C (105.8 to 122°F)]; pollution degree: 2
Vibration resistance	Conforms to IEC61131-2: continuous vibration 5 Hz - 8.3 Hz with amplitude 3.5 mm; 8.3 Hz - 150 Hz with amplitude 1G
Shock resistance	Conforms to IEC60068-2-27: 11 ms, 15 G Peak, in X, Y, Z directions each for 6 times
Dimensions (W) x (H) x (D) mm	272.6 x 200.6 x 54
Mounting dimensions (W) x (H) mm	261.3 x 189.3
Weight	Approx. 1130 g

Note:

- The half-life of the backlight is defined as the maximum luminance being reduced by 50% when the maximum drive current is supplied to the HMI. The life of LED backlight shown here is estimated at the room temperature of 25°C (77°F) with ambient humidity.
- The withstand voltage of the isolated power circuit is 1500V peak for 1 minute.
- The HMI power consumption is the power consumed when the HMI is not connecting with other peripheral devices. To ensure normal operation of the HMI, the recommended capacity of the power supply is 1.5 to 2 times of the specified power consumption.
- Isolated power supply is recommended.
- For the programming software DOPSoft of DOP-100 series and its user manual, you can download them at <http://www.delta.com.tw/ia>.
- DOP-100 series can be used with other industrial automation equipment. Read through this sheet carefully and install the product according to the instructions to avoid danger.



2019-02-13



5014108800-1010

DOP-110IS

Yüksek Renk · Geniş Ekran ·
Kullanımı Kolay HMI Ürünleri

No.18, Xinglong Rd. Taoyuan City
33068, Taiwan

Bilgi Dokümanı

(1) Önsöz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu bilgi dokümanı DOP-110IG serileri için bilgiler sağlar. Üründen kullanmadan önce, doğru şekilde kullanım sağlamak için lütfen dokümanı tamamen okuyunuz. Ayrıca daha sonra ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilmek için bu dokümanı iyi muhafaza ediniz. Bu dokümanı okumayı bitirdikten sonra lütfen aşağıda yazılı olan talimatları uygulayıniz.

- Ürünün kurulumunu aşındırıcı, yanıcı gaz veya sivilardan uzak, temiz ve kuru yerlere yapınız. Sadece iç mekânda kullanınız.
- Tüm bağlantıların dokümda belirtildiği gibi olduğuna emin olunuz.
- HMI toprak bağlantısının doğru olduğuna emin olunuz. Topraklama metodu uluslararası elektrik standartına uyumlu olmalıdır (NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed.).
- Ürün enerjili iken HMI'ı sökmeyiniz ve bağlantılarla müdahale etmeyiniz.
- Çalışma sırasında güç kaynağına dokunmayın. Aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.
- HMI düşük pil uyarısı gösterirse ve pil değişimi gerekirse lütfen firmamız ile temasla geçiniz, kendiniz değiştirmeyiniz.
- Bu ürün endüstriyel otomasyon ekipmanı olarak kullanılır. Lütfen bu dokümanı dikkatli okuyun ve tehlikeli durumlari önlemek için ürünü belirtilen direktiflere uygun kurunuz.
- Temizleme metodu: Ürünün temizlemek için kuru bir bez kullanınız.
- Ürün 2000m altında bir rakımda kullanılmalıdır.
- Eğer ürün imalatçı tarafından belirtilmeyen bir şekilde kullanılıyorsa, ürün tarafından sağlanan koruma bozulabilir.
- Ürün ilgili sorularınız için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Ürünün kullanımı ile ilgili sorularınız için teknik servisimizle iletişime geçebilirsiniz. Bu bilgi dokümanının içeriği herhangi bir bildirime gerek duyulmadan değiştirilebilir. Dokümanın son versiyonunu internetten indirebilirsiniz. <http://www.delta.com.tw/ia>.

(2) Haberleşme Pinleri

DOP-110IS COM1

COM Port	Pin	MOD 1 RS-232
	1	-
	2	RXD
	3	TXD
	4	-
	5	GND
	6	-
	7	RTS
	8	CTS
	9	-

DOP-110IS COM2

COM Port	Pin	MOD 1 RS-232	MOD 2 RS-422	MOD 3 RS-485
	1	-	RXD+	D+
	2	RXD	-	-
	3	TXD	-	-
	4	-	RXD+	-
	5	GND	GND	GND
	6	-	TXD-	D-
	7	RTS	-	-
	8	CTS	-	-
	9	-	RXD-	-

Not : “-“ olarak yazılan pinlere bağlantı yapılmaz.

Not : COM2 üzerinden akış kontrolü için RS232 (RTS ve CTS sinyalleri) kullanılabilir. COM3 kullanılamaz.

DOP-110IS COM3

COM Port	Pin	MOD 1 RS-232	MOD 2	MOD 3 RS-485
	1	-	TXD+	D+
	2	RXD	-	-
	3	TXD	-	-
	4	-	RXD+	-
	5	GND	GND	GND
	6	-	TXD-	D-
	7	-	-	-
	8	-	-	-
	9	-	RXD-	-

Not : “-“ olarak yazılan pinlere bağlantı yapılmaz.


DOP-110IS Ethernet Arayüzü (LAN)

Ethernet interface	Pin	Açıklama
	1	Ethernet
	2	TX+
	3	TX-
	4	RX+
	5	-
	6	RX-
	7	-
	8	-

Not : “-“ olarak yazılan pinlere bağlantı yapılmaz.


(3) Parça Açıklamaları

DOP-110IS (Ön Görünüm)



A Dokunmatik Ekran / Display


DOP-110IS (Arka Görünüm)



A	Güç Giriş Soketi	F	Ethernet (LAN)
B	COM2 (Haberleşme İşıklı)	G	USB Slave
C	COM3 (Haberleşme İşıklı)	H	USB Host
D	COM1	I	Hafıza Kartı Slotu
E	Ses Çıkış Arayüzü	-	-

(4) Montaj Ölçüleri

DOP-110IS



Note:

T = 1.6 mm – 6 mm (0.063" - 0.24")

Unit: mm (inches)

(5) Montaj ve Kablolama



Önlemler:

- Yanlış kurulum arızalarına sebep olabilir.
- HMI'in iyi havalandırıldığından emin olmak için, HMI ile yakın objeler veya duvarlar arasında yeterli boşluk olduğundan emin olun.
- Bu ürün, 4X standartına uygun bir kasa / platform (sadece kapalı alanda kullanım) üzerinde kullanılmalıdır.
- Montaj için kullanılan panelin kalınlığı 5 mm'den (0,2inch'den) az olmalıdır.
- Lütfen bakır kablo kullanın.


Kurulum Diyagramı:

Adım 1:
HMI içine su geçirmez containin takıldıguna emin olunuz ve sonra pano boşluğununa yerleştiriniz.


Adım 2:
Montaj aparatlarını HMI'in yuvalarına yerleştiriniz ve sonra panoya değene kadar vidaları sıkınız.



Adım 3:
Plastik kasaya zarar vermemek için vidayı 0.5 N-M'den fazla 0.7 N-M'den az tork ile sıkınız.
DOP-110IS Tork: 6.17 lb-inç (0.7N-M)



Adım 4:
Isı dağılımı sağlanabilmesi için HMI arka paneli ile duvar, kurulum yüzeyi veya başka kontrol cihazı ile arasında en az 60 mm boşluk bırakınız.




Unit: mm

Kablolama:

Tip	Kablo Ölçüsü (AWG)	Soyma Uzunluğu	Tork
Tek Damarlı	24 - 12	7 - 8 mm (0.28 - 0.31 inç)	5 kg-cm (4.3 lb-in)
Çok Damarlı	24 - 12	7 - 8 mm (0.28 - 0.31 inç)	5 kg-cm (4.3 lb-in)



Besleme konektörü bağlantısının aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapıldığını emin olunuz. Kablo sıcaklık dayanım derecesi 75°C (167°F)'den yüksek olmalıdır.



Model	DOP-110IS
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F)
Çalışma Ortamı	10% ~ 90% RH [0°C ~ 40°C], 10% ~ 55% RH [41°C ~ 50°C]; Kirlenme Derecesi: 2
Titreşim Direnci	IEC61131-2 ile uyumlu; Sürekli: 5 Hz - 8.3 Hz 3.5 mm, 8.3 Hz - 150 Hz 1 G
Şok Direnci	IEC60068-2-27 ile uyumlu: 11 ms, 15 G Pik, X, Y, Z yönünde 6 kere
Ölçüleri (G) x (Y) x (D) mm	272.6 x 200.6 x 54
Kesim Ölçüleri (G) x (Y) mm	261.3 x 189.3
Ağırlık	Yaklaşık 1130 g

Not:

- Arka ışık yarı-ömrü maksimum besleme akımı HMI'ya uygulandığında orijinal parlaklığın %50 oranında azaltılmış olması olarak tanımlanır. Burada gösterilen LED aydınlatma ömrü 25°C (77°F) normal sıcaklık ve nem koşullarında tahmini bir değerdir.
- İzoleli güç devresi dayanma voltajı 1 dakika için 1500 V pik.
- HMI güç tüketimi herhangi bir cihaza bağlı değil iken tükettiği güçtür. Normal çalışma için tavsiye edilen güç kaynağı tüketilen gücün 1.5 ~ 2 katıdır.
- İzoleli güç kaynağı kullanılması tavsiye edilir.
- DOP-100 serisi ürünlerin program editörü olan DOPSoft programı ve kullanıcı manuel'i web sayfamızdan indirebilirsiniz. <http://www.delta.com.tw/ia>.
- DOP-100 serisi endüstriyel otomasyon donanımı olarak kullanılabilir. Tehlikeleri önlemek için bu bilgi dokümanını dikkatlice okuyun ve belirtilen direktiflere göre kurulumu gerçekleştirin.

(6) Özellikler

Model	DOP-110IS
Ekran	Panel Tipi 10.1" TFT LCD (65535 Renk)
	Çözünürlük 1024 x 600 piksel
	Aydınlatma LED Aydınlatma (Yarım ömrde 25°C'de 20,000 saatten az) ¹
	Ekran Ölçüsü 226 x 128.7 mm
	Parlaklık 300 cd/m² (Tipik)
CPU	ARM Cortex-A8 (800 MHz)
Flash ROM	256 Mbytes
RAM	256 Mbytes
Dokunmatik	4 kablolu Rezistif Dokunmatik Ekran > 10,000,000 dokunma
Ses Efect Çıkışı	Multi-Tone Frekans (2 - 4 KHz) / 80 dB Multi-tone frequency (2 - 4 kHz) / 80 dB
	Stereo çıkış Stereo output
Ethernet Arabirim	1-port 10/100 Mbps auto-detection (Dahili Güç devresi izolasyonlu) ²
USB	1 USB Slave Ver. 2.0; 1 USB Host Ver. 2.0
SD	SD * 1 (SDHC destekler)
Seri COM Port	RS-232 (Flow Control destekler) ² RS-232 (supports flow control) ²
	RS-232 / RS-422 / RS-485 RS-232 (supports flow control) / RS-422 / RS-485 ²
	RS-232 / RS-422 / RS-485 RS-232 / RS-422 / RS-485 ²
Fonksiyon Tuşları	Yok
Takvim	Dâhilî
Soğutma Metodu	Doğal Soğutma
Sertifikalar	CE / UL (Lütfen ekranlı Ethernet kablosu ve 300 ohm / 100 MHz filtre ile manyetik halka kullanınız)
Su Geçirmezlik Seviyesi	IP65 / NEMA4 (İç Mekan kullanımı içindir)
Çalışma Voltajı ²	DC +24V (-15% ~ +15%) (Lütfen dâhilî filtreli güç kaynağı kullanınız.) SELV ile beslenir. (Şebekе hattından çift yalıtım ile izole edilmişdir)
Kaçak Akım Dayanımı	1 dakika için 500 V _{AC} (DC24V terminal ve FG terminalleri arası)
Güç Tüketimi ²	9.6 W (Maks.) ³
Yedekleme Pili	3V lityum pil CR2032 × 1
Yedekleme Pil Ömrü	Normal koşullarda 25°C'de 3 yıl veya daha fazla.
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Şti.
Şerifali Mahallesi, Hendem Caddesi, Kule Sokak, No:16,
A Blok Ümraniye / İstanbul, Türkiye
TEL: +90 216 499 99 10 Fax: +90 216 499 80 70
Website: www.delta-turkey.com

Factory information:
Delta Electronics, Inc.
Taiwan
31-1 Xingbang Road,
Guishan Industrial Zone,
Taoyuan County 33370,
Taiwan
TEL: 886-3-362-6301
FAX: 886-3-362-7267
China
1688 Jiangping East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Wujiang City, Jiang Su Province,
People's Republic of China (Post code: 215200)
TEL: 86-512-6340-3008
FAX: 86-769-6340-7290



2019-02-13



5014108800-1010

DOP-110IS

高彩・寬螢幕・友善人機介面
No.18, Xinglong Rd., Taoyuan City
33068, Taiwan

安裝說明

(1) 一般注意事項

感謝您使用本產品，本人機介面安裝說明書提供 DOP-110IS 系列人機介面的相關資訊。在使用之前，請您仔細詳讀本說明書以確保能正確使用本產品。此外，請妥善將本說明書放置在明顯的地點以便隨時查閱。

在您尚未讀完本說明書前，請務必遵守下列事項：

- 安裝的環境必須為沒有水氣、腐蝕性氣體及可燃性氣體之室內安裝環境 (indoor use only)。
- 接線時，請依接線圖說明施工。
- 接地工程必須確實實施，接地時須遵照國家現行相關電工法規之規定施行 (請參考 NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed.)。
- 通電時，請勿拆解人機介面或更改配線。
- 通電運作時，請勿接觸電源處，以免觸電。
- 當程式顯示電量不足時須更換電池，請聯絡台達電子或當地經銷商，請勿自行更換。
- 此產品適用於工業自動化設備，請詳細閱讀此說明，並依指示安裝以避免發生危險。
- 清潔方式：請以乾布擦拭。
- 適用之海拔高度為 2000 公尺(6561.68 英呎)以下。
- 若使用本設備時未遵循製造商所訂定之規格，將導致本設備所提供的保護功能受損。
- 維修請聯絡：台達電子工業股份有限公司，臺灣桃園市興隆路 18 號，TEL: 03-3626301。

如果您在使用上仍有問題，請洽詢經銷商或者本公司客服中心。當內容規格有所修正時，請洽詢代理商或至台達網站(<http://www.delta.com.tw/ia>)下載最新版本。

(2) 通訊腳位定義

DOP-110IS COM1 定義

COM Port 示意圖	腳位	MODE1		
		RS-232	RS-422	RS-485
	1	-		
	2	RXD	-	-
	3	TXD	-	-
	4	-	RXD+	-
	5	GND	GND	GND
	6	-	TXD-	D-
	7	-	-	-
	8	CTS	-	-
	9	-		

DOP-110IS COM2 定義

COM Port 示意圖	腳位	MODE1		
		RS-232	RS-422	RS-485
	1	-	TXD+	D+
	2	RXD	-	-
	3	TXD	-	-
	4	-	RXD+	-
	5	GND	GND	GND
	6	-	TXD-	D-
	7	CTS	-	-
	8	RTS	-	-
	9	-	RXD-	-

註：

1. “-”表示不需連接。

2. 當 COM2 使用 RS-232 做流量控制(RTS、CTS 腳位)時，COM3 則無法使用。

DOP-110IS COM3 定義

COM Port 示意圖	腳位	MODE1		
		RS-232	RS-422	RS-485
	1	-	TXD+	D+
	2	RXD	-	-
	3	TXD	-	-
	4	-	RXD+	-
	5	GND	GND	GND
	6	-	TXD-	D-
	7	-	-	-
	8	-	RXD-	-
	9	-		

註：“-”表示不需連接。


DOP-110IS 網路埠定義

網路埠示意圖	腳位	說明	
		網路埠	
	1	TX+	
	2	TX-	
	3	RX+	
	4	-	
	5	-	
	6	RX-	
	7	-	
	8	-	


註：“-”表示不需連接。

(3) 各部位說明

DOP-110IS (正面)




DOP-110IS (背面)



A	電源輸入端子	F	網路埠 (LAN)
B	COM2 (支援通訊狀態指示燈號)	G	USB Slave
C	COM3 (支援通訊狀態指示燈號)	H	USB Host
D	COM1	I	記憶卡插槽
E	音效輸出埠	-	-

(4) 開孔尺寸

DOP-110IS



單位 : mm (inches)

(5) 安裝方向與配線

注意事項 :

- 安裝方向必須依圖面所示，否則會造成故障。
- 為了使冷卻循環效果良好，安裝人機介面時，其上下左右與相鄰的物品和擋板(牆)必須保持足夠的空間，否則會造成散熱不良。
- 使用於 Type 4X 室內用等級之外殼平面。
- 安裝面板最大板厚請勿超過 5 mm (0.2 inches)。
- 請使用銅製導線。


安裝示意圖 :

步驟一：

請確實套上防水墊圈，然後再安裝人機介面。

步驟二：

請確實將固定片螺絲組裝入內，然後下方鉤住前蓋，螺絲頭頂住控制箱內側。





步驟三：

請以 0.5 N·M ~ 0.7 N·M 的扭力鎖緊螺絲。請勿超過此扭力，否則將損壞塑膠外殼。

DOP-110IS 扭力：6.17 lb-inch (0.7 N·M)

步驟四：

安裝時，請在人機後方及下方各預留 60 mm (2.36 inches) 及 45 mm (1.77 inches) 的散熱空間。




配線：

種類	電源配線 (AWG)	剝線長度	扭力
單芯線	24 ~ 12	7 ~ 8 mm (0.28 ~ 0.31 inches)	5 kg-cm (4.3 lb-in)
多芯線	24 ~ 12	7 ~ 8 mm (0.28 ~ 0.31 inches)	5 kg-cm (4.3 lb-in)



請參考下圖電源接頭端子進行配線。安裝與配線要求至少使用耐溫等級 75°C (167°F)以上之線材：



型號	DOP-110IS
輔助鍵	N/A
萬年曆	內建
冷卻方式	自然冷卻
安規認證	CE / UL (請使用 shielding 網路線與使用磁環 300 ohm / 100 MHz 濾波)
面板防水等級	IP65 / NEMA4 (僅限於室內環境)
工作電壓 ²	DC +24V (-15% ~ +15%) (請使用隔離式電源供應器) Supplied by Class 2 or SELV circuit (isolated from MAINS by double insulation)
絕緣耐力	DC24V 端子與 FG 端子間：AC500V, 1 分鐘
消耗功率 ³	9.6 W (Max.) ¹³
記憶體備份電池	3V 鋰電池 CR2032 x 1
備份電池壽命	依使用環境溫度及使用條件而不同。常溫 25°C (77°F) 下壽命約三年以上
操作溫度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
儲存溫度	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F)
工作環境	10% ~ 90% RH [0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)] · 10% ~ 55% RH [41°C ~ 50°C (105.8°F ~ 122°F)] · 污染等級 2
耐震動	IEC61131-2 規定連續震動 5 Hz ~ 8.3 Hz / 3.5 mm, 8.3 Hz ~ 150 Hz / 1G
耐衝擊	IEC60068-2-27 規定耐衝擊 11 ms, 15G Peak, X, Y, Z 方向各 6 次
外部尺寸 (W) x (H) x (D) mm	272.6 x 200.6 x 54
開孔尺寸 (W) x (H) mm	261.3 x 189.3
重量	約 1130 g

註：

1. 背光模組半衰期的定義：最大驅動電流下，背光亮度衰退到最大亮度的一半時，即為半衰期。所標示之壽命時間為 25°C (77°F) 常溫常濕工作環境下之預估值。
2. 隔離電路耐受規格：可承受 1 分鐘 1500V 高壓突波。
3. 消耗功率為無外接週邊設備時，人機本體所消耗的功率。建議選用的電源供應器容量為標示消耗功率之 1.5 ~ 2 倍，以確保人機運作正常。
4. 建議使用隔離式電源供應器。
5. DOP-100 系列編輯軟體 DOPSoft 系列及其使用操作手冊，可由台達網站下載取得，網址為 <http://www.delta.com.tw/ia>。
6. DOP-100 系列適用於工業自動化設備，請詳細閱讀此說明，並依指示安裝以避免發生危險。

(6) 硬體規格

型號		DOP-110IS
顯示器	面板種類	10.1" TFT LCD (65535 色)
	解析度	1024 x 600 pixels
	背光燈	LED backlight (常溫 25°C 下半衰期 > 2 萬小時) ¹
	顯示範圍	226 x 128.7 mm
	亮度	300 cd / m ² (Typ.)
中央處理器		
Flash ROM		
RAM		
觸控面板		
音效輸出	蜂鳴器	Multi-Tone Frequency (2 ~ 4 kHz) / 80 dB
	AUX	Stereo output
網路介面		
USB		
SD		
串列通訊埠	COM1	RS-232 (支援流量控制) ¹²
	COM2	RS-232 (支援流量控制) / RS-422 / RS-485 ¹²
	COM3	RS-232 / RS-422 / RS-485 ¹²



DOP-110IS

安装说明

(1) 一般注意事项

感谢您使用本产品，本人机接口安装说明书提供 DOP-110IG 系列人机接口的相关信息。在使用之前，请您仔细详读本说明书以确保正确使用本产品。此外，请妥善将本说明书放置在明显的地点以便随时查阅。在您尚未读完本说明书前，请务必遵守下列事项：

- 安装的环境必须为没有水气、腐蚀性气体及可燃性气体之室内安装环境 (indoor use only)。
- 接线时，请依接线图说明施工。
- 接地工程必须确实实施，接地时须遵照国家现行相关电工法规之规定施行 (请参考 NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed.)。
- 在通电时，请勿拆解人机接口或更改配线。
- 在通电运作时，请勿接触电源处，以免触电。
- 当程序显示电量不足时须更换电池并请联系台达电子或当地经销商，请勿自行更换。
- 此产品适用于工业自动化设备，请详细阅读此说明，并依指示安装以避免发生危险。
- 清洁方式：请以干布擦拭。
- 适用之海拔高度为 2000 公尺 (6561.68 英呎)以下。
- 若使用本设备时未遵循制造商所订定之规格，将导致本设备所提供的保护功能受损。
- 维修请联系：台达电子工业股份有限公司，台湾桃园市兴隆路 18 号，TEL: 03-3626301。

如果您在使用上仍有问题，请洽询经销商或者本公司客服中心。当内容规格有所修正时，请洽询代理商或至台达网站(<http://www.delta.com.tw/ia>)下载最新版本。

(2) 通讯脚位定义

DOP-110IS COM1

COM Port 示意图	脚位	MODE1	
		RS-232	
	1		
	2	RXD	
	3	TXD	
	4		
	5	GND	
	6		
	7	RTS	
	8	CTS	
	9		

DOP-110IS COM2 定义

COM Port 示意图	脚位	MODE1			MODE2		MODE3	
		RS-232			RS-422	RS-485		
	1	-	TXD+	D+				
	2	RXD	-	-				
	3	TXD	-	-				
	4	-	TXD+	-				
	5	GND	GND	GND				
	6	-	TXD-	D-				
	7	RTS	-	-				
	8	CTS	-	-				
	9	-	RXD-	-				

注：

1. “-”处代表不需连接
2. 当 COM2 使用 RS-232 做流量控制(RTS、CTS 脚位)时，COM3 则无法使用。

DOP-110IS COM3 定义

COM Port 示意图	脚位	MODE1			MODE2		MODE3	
		RS-232	RS-422	RS-485	TXD+	D+		
	1	-						
	2	RXD			-	-		
	3	TXD			-	-		
	4	-			TXD+	-		
	5	GND			GND		GND	
	6	-			TXD-	D-		
	7	RTS			-	-		
	8	CTS			-	-		
	9	-			RXD-	-		

注：“-”表示不需连接


DOP-110IS 网络端口定义

网络端口示意图	脚位	说明	
		网络端口	
	1	TX+	
	2	TX-	
	3	RX+	
	4	-	
	5	-	
	6	RX-	
	7	-	
	8	-	


注：“-”表示不需连接

(3) 各部位说明

DOP-110IS (正面)




DOP-110IS (背面)



A	电源输入端子	F	USB Slave
B	COM2(支持通讯状态指示灯号)	G	网络端口(LAN)
C	COM3(支持通讯状态指示灯号)	H	音效输出端口
D	COM1	I	记忆卡插槽
E	USB Host		-

(4) 开孔尺寸

DOP-110IS



单位: mm (inches)

(5) 安装方向与配线



注意事项：

- 安装方向必须依规定，否则会造成故障。
- 为了使冷却循环效果良好，安装人机接口时，其上下左右与相邻的物品和挡板(墙)必须保持足够的空间，否则会造成散热不良。
- 使用于 Type 4X 室内用等级之外壳平面。
- 安装面板最大板厚请勿超过 5 mm (0.2 inches)。
- 请用铜制导线。

安装示意图：

- 步骤一：
请确实将防水垫圈装入，然后再安装人机接口。


- 步骤二：
请确实将固定片螺丝组装入内，然后下方钩住前盖螺丝头顶住控制箱内侧。



- 步骤三：
请以 0.5 N·M / 0.7 N·M 扭力锁紧，切记不可超过此扭力，否则将造成塑料外壳的损坏。

DOP-110IG 扭力：6.17 lb-inch (0.7 N·M)

- 步骤四：
安装时，人机后方及下方请预留 60 mm (2.36 inches) 及 45 mm (1.77 inches) 散热空间。




配线：

种类	电源配线(AWG)	剥线长度	扭力
单芯线	24 ~ 12	7 ~ 8 mm (0.28 ~ 0.31 inches)	5 kg-cm (4.3 lb-in)
多芯线	24 ~ 12	7 ~ 8 mm (0.28 ~ 0.31 inches)	5 kg-cm (4.3 lb-in)



请参考下图电源接头端子进行配线·安装与配线要求至少使用耐温等级 75°C 以上：



(6) 硬件规格

型号		DOP-110IS
显示器	面板种类	10.1" TFT LCD (65535 色)
	分辨率	1024 x 600 pixels
	背光灯	LED Back Light (常温 25°C 下半衰期 > 2 万小时) ¹
	显示范围	226 x 128.7 mm
	亮度	300 cd / m² (Typ.)
中央处理器		ARM Cortex-A8 (800MHz)
Flash ROM		256 Mbytes
RAM		256 Mbytes
触控面板		四线电阻式 > 10,000,000 operated
音效输出	蜂鸣器	Multi-Tone Frequency (2 ~ 4 kHz) / 80 dB
	AUX	Stereo output
网络接口		1 Port, 10/100 Mbps 自动侦测(内建隔离电路) ²
USB		1 USB Slave Ver 2.0 ; 1 USB Host Ver 2.0
SD		SD 卡(支援 SDHC)
串行通讯端口	COM1	RS-232(支持流量控制) ²
	COM2	RS-232 (支持流量控制) / RS-422 / RS-485 ²
	COM3	RS-232 / RS-422 / RS-485 ²
辅助键		N/A
万年历		内建
冷却方式		自然冷却
安规认证		CE / UL (请使用 shielding 网络线与使用磁环 300 ohm / 100 MHz 滤波)

型号	DOP-110IS
面板防水等级	IP65 / NEMA4
工作电压 ²	DC +24V (-15% ~ +15%) (请使用隔离式电源供应器) Supplied by Class 2 or SELV circuit (isolated from MAINS by double insulation)
绝缘耐力	DC24V 端子与 FG 端子间 : AC500V, 1 分钟
消耗功率 ³	9.6 W (Max) ³
内存备份电池	3V 锂电池 CR2032 × 1
备份电池寿命	依使用环境温度及使用条件而不同 · 常温 25°C (77°F) 下寿命约三年以上
操作温度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
储存温度	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F)
	10% ~ 90% RH [0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)] · 10% ~ 55% RH [41°C ~ 50°C (105.8°F ~ 122°F)] ·
工作环境	污染等级 2
耐震动	IEC61131-2 规定连续震动 5 Hz ~ 8.3 Hz 3.5 mm, 8.3 Hz ~ 150 Hz 1G
耐冲击	IEC60068-2-27 规定耐冲击 11 ms, 15G Peak, X, Y, Z 方向各 6 次
外部尺寸 (W) x (H) x (D) mm	272.6 x 200.6
开孔尺寸 (W) x (H) mm	261.3 x 189.3
重量	约 1130 g

注：

1. 背光模块半衰期的定义：最大驱动电流下，背光亮度衰退到最大亮度的一半时，即为半衰期。所标示之寿命时间为 25°C (77°F) 常温常湿工作环境下之预估值。
2. 隔离电路耐受规格：可承受 1 分钟 1500 V 高压突波。
3. 消耗功率为无外接外围设备时，人机本体所消耗的功率。建议选用的电源供应器容量为标示消耗功率之 1.5 ~ 2 倍，以确保人机运作正常。
4. 建议使用隔离式电源供应器。
5. DOP-100 系列编辑软件 DOPSoft 系列及其使用操作手册，可由台达网站下载取得，网址为 <http://www.delta.com.tw/ia>。
6. DOP-100 系列适用于工业自动化设备，请详细阅读此说明，并依指示安装以避免发生危险。

部件名称 Part Name	有毒物质 -Hazardous Substances					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal Part	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic Part	O	O	O	O	O	O
电子元件 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	X	O	O	O
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories	X	O	O	O	O	O
电池 Battery	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



5014052100

This table is made according to SJ/T 11364.

O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.